

TECNOWASH - Card System „Serie 4100“

Bedienungsanleitung zu „PARAMETER-KARTE“

Einstellbare, bzw. modifizierbare Parameter

Display-Anzeige	Beschreibung
Sprache	D: deutsch F: französisch I: italienisch
Master / Slave	Im Leser mit MASTER programmiert, können BENUTZER-Karten geladen werden.
Power trigger	Stromschwelle von A – Z . Normal bei G einstellen. Wenn der angeschlossene Apparat wenig Strom verbraucht: D - E einstellen. Bei grossen Stromschwankungen: höher einstellen, d.h. H – L.
Locationscode	nicht verändern. Dieser ist den Benutzer-Karten angepasst.
Set timeout (Ueberbrückungszeit)	Einstellbar von 010 bis 360 Sek. Einstellung normal: 185 Sekunden. (Ab Display blau 315 Sek.) Wenn es sich um einen älteren Automaten, oder um einen für den Privatbereich, kann die Ein- und Auslaufzeit des Wassers länger dauern als 185 Sek. In diesem Fall ist die Timeout-Zeit zu erhöhen (z.B. auf 210 bis 240). <u>Achtung!</u> vor einer eventuellen Erhöhung der Timeout-Zeit zuerst beide Filter der Wasserleitung überprüfen. Bei Filter-Verstopfung, oder teilweiser Verstopfung, sind die Filter zu reinigen und keine Erhöhung der Timeout-Zeit notwendig.
Tarif 1	Tarif-Einstellung für die ersten 30 Minuten Betriebszeit.
Tarif 2	Tarif-Einstellung für die Betriebszeit von der 31. bis zur 60. Minute.
Tarif 3	Tarif-Einstellung für die Betriebszeit ab der 61. Minute.
Ladungsbetrag	Ladungsbetrag: von Fr. 5.-- bis Fr. 50.-- bei jeder Benutzer-Karten-Einführung. Im Normalfall: Fr. 10.--.
Kredit-Limite	Von Fr. 30.-- bis max. Fr. 120.-- pro Benutzer-Karte.
Zähler-Ladung	Zählerladung vor der Operation (Betrag, welcher von der Benutzer-Karte vor der Operation entnommen wird), von Fr. 1.00 bis Fr. 6.90. Normalerweise Fr. 3.--.