

TECNOWASH Card System - Serie 4000**Datenlöschung**

Karte „**Datenlöschung**“ (**Zero**) einführen. Auf display erscheint:

**Daten löschen
Card entnehmen**

Karte entnehmen. Auf Display erscheint nacheinander:

**Daten löschen
Totalladung**

**Daten löschen
Total Benutzer**

**Daten löschen
Einzel-Benutzer**

A. Löschung Total Kartenladungen. Karte einführen beim Erscheinen von:

**Daten löschen
Totalladung**

Das Total der geladenen Karten ist jetzt gelöscht.

B. Löschung aller BENUTZER-Daten. Karte einführen beim Erscheinen von:

**Daten löschen
Total Benutzer**

Alle BENUTZER-Daten sind jetzt gelöscht.

C. Löschung einzelner BENUTZER-Daten:

Ein Betrag der auf eine Benutzerkarte geladen wurde, kann NICHT mehr gelöscht werden!

Karte einführen beim Erscheinen von:

**Daten löschen
Einzel-Benutzer**

Auf dem Display erscheint:

Card entnehmen

Nach dem Entnehmen der Karte erscheinen nacheinander die BENUTZER-Nr.
Beim Erscheinen der gewünschten Nummer (wovon die Daten gelöscht werden sollen) **Karte einführen**.
Die Daten dieser Nummer sind jetzt gelöscht.