

TECNOWASH Card System

Kartenladung

„Ladekarte“ einführen. Auf Display erscheint:

Bisher gel. Fr.
Card entnehmen

„Ladekarte“ entnehmen. Auf Display erscheint:

Benutzer CC ein

Karte (n) „Benutzer“ einführen

Auf Display erscheint:

Card geladen
Card entnehmen

Bei jeder Einführung der Karte **„Benutzer“** wird einen vorprogrammierten Betrag aufgeladen.

.....

Nach Beendigung der Kartenladungen:

Ladekarte einführen

Im Display erscheint :

Totalladung Fr.
Card entnehmen

Chargement des cartes

Introduire la carte „recharge“. Sur l'affichage apparaît:

Chrg.actuel fr.
Enlever la carte

Enlever la carte „recharge“. Sur l'affichage apparaît:

Ins. carte util.

Introduire la (les) carte (s) „Utilisateur“

Sur l'affichage apparaît:

Carte chargée
Enlever la carte

A chaque introduction de la carte **„Utilisateur“** le montant pré-programmé est chargé sur la carte.

.....

Terminé la charge des cartes:

Introduire la carte „recharge“

Sur l'affichage apparaît:

Chargé fr.
Enlever la carte

Caricamento delle carte

Inserire la carta „ricarica“. Sul display appare:

Imp.attuale fr.
Estrarre carta

Estrarre la carta „ricarica“. Sul display appare:

Ins. carta utente

Inserire la (le) carta (e) „Utente“.

Sul display appare:

Card accreditata
Estrarre carta

Ad ogni introduzione della carta **„Utente“** il montante preprogrammato viene caricato sulla stessa.

.....

Terminata la carica delle carte:

Inserire la carta „ricarica“

Sul display appare:

Emesso fr.
Estrarre carta