

TECNOWASH - Card System

Einstellbare, bzw. modifizierbare Parameter mit der Karte **"Parameter"**

Display-Anzeige	Beschreibung
Erste Zeile im "stand by"	Anzeige TECNOWASH = programmiert ohne Sperrzeiten Anzeige Std. Min. Sek. = programmiert mit Sperrzeiten
Sprache	D: Deutsch F: Französisch I: Italienisch
MASTER	Im Leser mit MASTER programmiert, können BENUTZER-Karten geladen werden , und zwar mit der entsprechenden Locationscode abhängigen „LADEKARTE“.
Slave	Im Leser mit Slave programmiert können keine BENUTZER-Karten geladen werden. Pro Waschküche / Locationscode wird nur 1 Leser als Master programmiert. Beim Betriebssystem „auf Kredit“ sind alle Leser als MASTER programmiert.
Power trigger	Stromschwelle von A – Z . Normal bei G einstellen. Wenn der angeschlossene Apparat wenig Strom verbraucht: D - E einstellen. Bei grossen Stromschwankungen höher einstellen: H - L.
Locationscode	Platz-Code (pro Waschküche oder pro Gruppe) <u>NICHT VERÄNDERN</u> Dieser ist den Benutzer-Karten angepasst. Es funktionieren nur die BENUTZER-Karten, die mit diesem Code programmiert sind.
Set timeout (Überbrückungszeit)	Bei Stromverbrauch-Unterbrüchen während des Programmes wird diese stromlose Zeit überbrückt (z.B. beim Wassereinlaufen während des Waschprogrammes) Einstellbar: von 10 bis 360 Sekunden Einstellung normal: 315 Sekunden (Serie 3000 185 Sekunden) Bei WM mit Wollenprogramm 315 Sekunden Handelt es sich um einen älteren Automaten oder um einen für den Privatbereich, kann die Ein- und Auslaufzeit des Wassers länger dauern als 185 Sek. In diesem Fall ist die Timeout-Zeit zu erhöhen (z.B. auf 215 bis 315 Sek.). <u>Achtung!</u> vor einer eventuellen Erhöhung der Timeout-Zeit zuerst beide Filter der Wasserleitung überprüfen. Bei Filter-Verstopfung oder teilweiser Verstopfung sind die Filter zu reinigen. Es ist keine Erhöhung der Timeout-Zeit notwendig.

Tarif 1	Tarifeinstellung für die ersten 30 Minuten Betriebszeit. In 1000stel Franken/Minute einstellbar (max. 6 Rp./Min.)
Tarif 2	Tarifeinstellung für die Betriebszeit von der 31. bis zur 60. Minute. In 1000stel Franken/Minute einstellbar (max. 6 Rp./Min.)
Tarif 3	Tarifeinstellung für die Betriebszeit ab der 61. Minute. In 1000stel Franken/Minute einstellbar (max. 6 Rp./Min.)
Lad.Betrag	Ladungsbetrag: von Fr. 5.-- bis Fr. 50.-- bei jedem Einführen der BENUTZER-Karte. Im Normalfall: Fr. 10.--.
Kredit-Limite	Es können bis max. Fr. 120.- pro Benutzer-Karte geladen werden.
Zähler-Ladung	Nur bei System „ auf Vorauszahlung “ . Zählerladung vor der Operation, d.h. der Betrag, welcher von der BENUTZER-Karte vor der Operation (Wasch- oder Trocknungsgang) entnommen und in den eigenen Speicher gespeichert wird. Von Fr. 1.-- bis Fr. 6.90 einstellbar. Normalerweise Fr. 3.-- Am Ende der Operation wird der nicht verbrauchte Betrag automatisch auf die entsprechende BENUTZER-Karte zurückgebucht. Das Operationsende kann auch mit einer fremden BENUTZER-Karte ausgeführt werden. In diesem Falle bleibt der nicht verbrauchte Betrag gespeichert, bis die entsprechende BENUTZER-Karte das nächste Mal eingeführt wird. Jede BENUTZER-Karte hat im TECNOWASH einen eigenen Speicherplatz. Demzufolge können keinerlei Beträge auf eine falsche Karte übertragen werden.

TECNOWASH Einstellbare Parameter